

# Istruzioni per la cura

## Consigli per il lavaggio e la cura dei mop STSClean Premium Klett

La ringraziamo per aver acquistato il mop igienico STSClean Premium Klett! Affinché i vostri mop durino a lungo garantendo una prestazione pulente sul lungo periodo, segnaliamo le seguenti raccomandazioni relative al trattamento e alla cura dei panni lavapavimento STSClean Premium Klett. Sono ammesse tutte le procedure di lavaggio DGHM, VAH e RKI, a condizione che vengano rispettati i seguenti parametri di procedura.

### **Bucato dello stesso tipo**

Lavare il mop solo con articoli simili, quindi non insieme a panni in cotone e stracci in microfibra. In tal modo si evita la formazione di pelucchi. Se si utilizza il sistema ClaraClean 2.0 oppure «dosaggio detergente tramite lavatrice», i mop devono essere assortiti per tipi di carico.

### **Temperatura di lavaggio**

I mop STSClean Premium Klett non richiedono un lavaggio prima del loro primo impiego.

Eccezione: prima di utilizzare per la prima volta ClaraClean 2.0 si raccomanda di lavare due volte a 90°C per garantire un impiego ottimale.

Raccomandiamo di effettuare i lavaggi a temperature da 60°C a 75°C. La durata dei mop risulterà nettamente prolungata. In caso di disinfezione termochimica occorre rispettare scrupolosamente ed eventualmente documentare sia le indicazioni relative alla temperatura che quelle del tempo di contatto, di carico e dosaggio fornite dal produttore del detersivo, al fine di rispettare le direttive DGHM, VAH e RKI.

### **Rapporto bagno**

Il rapporto bagno (indica il rapporto tra il bucato secco e il bagno di lavaggio - p.es.: RB 1;5, ovvero 1 chilo di bucato su 5 litri di bagno di lavaggio) ideale è di 1:5, come minimo tuttavia di 1:3.

### **Caricamento della lavatrice - sovraccarico**

Raccomandazione: 6 mop da 40cm per chilo di carico. Un sovraccarico riduce l'effetto lavante e causa una riduzione della forza pulente del mop sul pavimento. A causa del sovraccarico, il mop non risulta pulito e i residui di detersivo riducono la forza pulente del mop.

### **Programma di lavaggio**

Prelavaggi e lavaggi svolti in modo corretto permettono un'ottimizzazione del risultato del lavaggio e quindi un trattamento delicato del mop. Occorre quindi assolutamente verificare e rispettare il programma di lavaggio della lavatrice. I programmi di lavaggio per ClaraClean 2.0 e «dosaggio detergente tramite lavatrice» devono essere programmati separatamente. Solo da personale specializzato autorizzato da Steinfels Swiss!

## Bucato

Se nell'ambito del lavaggio si ricorre a disinfettanti o a sostanze chimiche diverse, è necessario procedere al risciacquo per eliminare i residui. Anche i detersivi impiegati nel prelavaggio e lavaggio principale vanno sciacquati via mediante gli opportuni programmi di risciacquo. Il mop risulterà così privo di qualsiasi residuo. Ciò permetterà di evitare interazioni indesiderate tra detersivi detergenti ed eventualmente disinfettanti. Eventuali residui di detersivi, detergenti e disinfettanti presenti sul mop, e soprattutto la loro interazione, possono portare a reazioni che compromettono sensibilmente la forza pulente del mop, ma soprattutto danneggiare gravemente i materiali impiegati per la sua realizzazione. In generale si raccomanda l'impiego di una lavatrice per mop professionale.

Raccomandiamo di osservare la seguente sequenza di programmi:

Ciclo	Processo	Osservazione
1	Risciacquo preliminare (senza detersivo, a freddo)	1° ciclo di risciacquo 2° ciclo di risciacquo Centrifugazione intermedia
2	Prelavaggio	Necessario solo per mop fortemente sporchi (p.es. in caso di forte sporcizia da oli e grassi, come p.es. in cucine industriali)
3	Lavaggio principale	<b>Osservare tutte le indicazioni da parte del produttore del detersivo.</b> Adattare il dosaggio del detersivo alla durezza dell'acqua e al grado di sporcizia secondo le indicazioni del produttore del detersivo. Centrifugazione intermedia
4	Risciacquo	1° ciclo di risciacquo - centrifuga intermedia 2° ciclo di risciacquo - centrifuga intermedia 3° ciclo di risciacquo - centrifuga finale

### Parametri per il programma di lavaggio

per ogni ciclo di risciacquo

3 minuti a livello medio (RB 1:5),

acqua fredda fino a 40°C.

ciclo di risciacquo singolo e doppio:

in caso di residui proteici, sciacquare a freddo.

per ogni ciclo di centrifugazione

1 minuto a piano regime,

centrifugazione finale 3-6 minuti a pieno regime.

Se non è necessario disinfettare, si consiglia di non utilizzare detersivi contenenti candeggina.

#### **Tener conto della qualità dell'acqua impiegata**

Esempio: un grado di durezza dell'acqua elevato in combinazione con un sottodosaggio del detersivo può portare a un irrigidimento del rivestimento risp. del materiale portante.

**Sostanze critiche** da verificare in termini di tollerabilità dei materiali onde evitare danni da ossidazione o idrolisi: clorati nonché rinforzatori di lavaggio. In tutte le fasi di lavaggio occorre fare attenzione che il bagno di lavaggio non superi il valore pH 9.5.

#### **Asciugatura**

La temperatura di soffiaggio massima non deve superare gli 80°C, altrimenti possono verificarsi danni termici sui materiali. Occorre inoltre rispettare le quantità di carico consigliate dal produttore dell'asciugatrice. Raccomandazione: asciutto da armadio - umidità residua nelle fibre: 3-5%. Si raccomanda una funzione cool-down nonché sensori dell'umidità residua. Si raccomanda di evitare l'impiego di una pressa asciugatrice.

#### **Come togliere i mop dalla lavatrice**

Per evitare che i mop si sformino, riporli l'uno sull'altro distesi.

**I mop non vanno assolutamente sterilizzati in autoclave!**